



Softwaremodul ATMS CORE "Full"

ATMS CORE Modul „Full“

Erweiterung zu ATMS CORE Modul „Base“

- Leihwerkzeug- und Messmittelverwaltung inkl. Prüfintervalle mit automatische Sperrung pro Identnummer und Abfrage von Rückgabegründen. Vereinfachte Schichtübergabe von Leihwerkzeuge, Artikelsuche über Identnummer.
- Gebrauchtartikelverwaltung
- Nachschleifverwaltung inkl. Rückgabe stumpfer Werkzeuge mit Wechselgrundabfrage, Standmenge und Schleifservicebeleg (es wird zusätzlich ein Standarddrucker vom Kunden benötigt)
- Maschinenverwaltung mit Kostenstellenfilter, Anwendergruppen-/Benutzerfilter und Warengruppen-/Artikel-/Stücklistenfilter
- SAP-Scan bei der Entnahme von Artikeln
- Seriennummernverwaltung (pro Einzellagerplatz) von Artikeln
- Bestandsabfrage an andere Toolbase Systeme im gleichen Netzwerksegment
- Verwaltung von einer Zusatzinfo pro Lagerort
- Kunden Export-Importmodul für Stammdaten, bietet die Möglichkeit manuell Stammdaten zur Pflege am System im XLSX Format zu exportieren und zu importieren. Dies ist für folgende Stammdatenbereiche möglich:
Anwendergruppen (nur Name), Anwender, Lieferanten, Artikel, Warengruppen, Stücklisten, Maschinen, Kostenstelle I + II, Fächer (nur Artikelzuordnung und Visualisierung).
- Abfrage von Auftragsnummern inkl. Abgleich mit einer Importliste vom Kunden
- Abfrage von einem Entnahmegrund aus eine Liste oder mit Freitexteingabe
- Auswertungen, frei definierbar + Auswertungen graphisch
- Individuelle Begrenzung der mengenmäßigen Artikelausgabe pro Artikel und Anwendergruppe / Benutzer
- Erstellen und Verwalten von Stücklisten und Verknüpfung von Zubehör zu Artikeln
- Verwaltung von Pufferlagern
- Reservierung von Artikeln für Anwender über einen definierten Zeitraum
- Anwenderbestandsverwaltung, Anzeige der entnommenen Artikel / offenen Bestände (zusätzlich zu Leihwerkzeuge) auf Basis der Anwender im Statusfenster
- Verwaltung von manuellen Schränken über die gesteuerte Ausgabe von Schrankschlüsseln Schlüsselausgabe über Typ EL mit oder ohne Klappe, EK, EB und AR möglich
- Definition eines Folgeartikels mit Wechsel auf den Folgeartikel bei Nullbestand
- 1x ATMS CORE externer Zugriff, für externe Administration für ein Benutzer über Webbrowser