



Softwaremodul ATMS CORE EXTERNAL

ATMS CORE Modul EXTERNAL

Erweiterung zu ATMS CORE Modul BASE

- Stammdatenverwaltung über Netzwerkverbindung von einem externen PC über WebBrowser, unbegrenzte Anzahl Benutzer (über Windows Betriebssystem begrenzt)