



Softwaremodul ATMS CORE „Lean“

ATMS CORE Modul „Lean“

Einzelplatz-Version ohne Stammdatenpflege

Grundvoraussetzung ist das Lizenzmodul ATMS CORE „Lean License“

Grundvoraussetzung ist ein Master System mit ATMS CORE „Server“ oder ATMS CORE „Cloud“

- Modernes einheitliches Oberflächenfarbdesign
- Verwaltung von Artikel im Zustand „neu“
- Warengruppenverwaltung
- Anmeldung über Eingabe einer Zahlenkombination
- Schnittstelle zu Standard 2D Barcodeleser für Anmeldung (es wird zusätzlich ein spezieller 2D Barcodeleser benötigt)
- Ansteuerung für bestimmte Toolbase Automaten Systeme (AR-18L, AR-18S, AW-6L, EB-60)
- Stammdatenpflege, Auswertungen und Bestellung über Master System (mit ATMS CORE Modul „Server“ oder „Cloud“)

Bestandteil von Toolbase Lean Steuerungen.