

## **Aktiviere Funktionen ATMS CORE Modul „Lean“**

- Verwaltung von Artikel im Zustand „neu“
- Verwaltung von einer Anwenderkostenstelle
- Einfache Warengruppenverwaltung
- Anmeldung über Eingabe einer Zahlenkombination

## **Aktiviere Automatentypen**

- Toolbase Professional System AR-18L
- Toolbase Professional System AR-18S
- Toolbase Professional System AW-6L
- Toolbase Professional System EB-X
- Toolbase Professional System ES-40L